

Таблица взаимозаменяемости блоков резисторов

Б6 У2	БР6Ф У2	БРФ У2	НФ 1А У2
ИРАК 434.332.004-01	33120036.001-01	ЕЮНВ 434.356.001-04	754.054-01
ИРАК 434.332.004-02	33120036.001-02	ЕЮНВ 434.356.001-03	754.054-02
ИРАК 434.332.004-03	33120036.001-03	ЕЮНВ 434.356.001-02	754.054-03
ИРАК 434.332.004-04	33120036.001-04	ЕЮНВ 434.356.001-01	754.054-04
ИРАК 434.332.004-05	33120036.001-05	ЕЮНВ 434.352.001-03	754.054-05
ИРАК 434.332.004-06	33120036.001-06	ЕЮНВ 434.352.001-02	754.054-06
ИРАК 434.332.004-07	33120036.001-07	ЕЮНВ 434.352.001-01	754.054-07
ИРАК 434.332.004-08	33120036.001-08	ЕЮНВ 434.346.004-07	754.054-08
ИРАК 434.332.004-09	33120036.001-09	ЕЮНВ 434.346.004-06	754.054-09
ИРАК 434.332.004-10	33120036.001-10	ЕЮНВ 434.346.004-05	754.054-10
ИРАК 434.332.004-11	33120036.001-11	ЕЮНВ 434.346.004-04	754.054-11
ИРАК 434.332.004-12	33120036.001-12	ЕЮНВ 434.346.004-03	754.054-12

БК12 У2	БРП У2	НК-1А У2
ИРАК 434.331.003-01	ИРАК 434.331.001-14	750.024-30
ИРАК 434.331.003-02	ИРАК 434.331.001-15	750.024-33
ИРАК 434.331.003-03	ИРАК 434.331.001-16	750.024-39
ИРАК 434.331.003-04	ИРАК 434.331.001-17	750.024-40
ИРАК 434.331.003-05	ИРАК 434.331.001-18	750.024-41
ИРАК 434.331.003-06	ИРАК 434.331.001-19	750.024-42
ИРАК 434.331.003-07	ИРАК 434.331.001-20	750.024-01
ИРАК 434.331.003-08	ИРАК 434.331.001-21	750.024-02
ИРАК 434.331.003-09	ИРАК 434.331.001-30	750.024-10
ИРАК 434.331.003-12	ИРАК 434.331.001-12	750.024-50
ИРАК 434.331.003-13	ИРАК 434.331.001-13	750.024-51
ИРАК 434.331.003-14	ИРАК 434.331.001-31	750.024-52